

Parametros emisora FS-T6

***type select**

(swash 120°) en system

***setup (herramientas)**

-reverse canal 1,2,4

**-exponencial (todos a 100%/100%)
 menos el canal 4 (giro) 70%**

- throttle curve 0%-25%-50%-75%-100% (novato)

-pitch curve 0%-25%-50%-75%-100%

-swash tipe

*** aileron.....-50**

*** elevator.. -50**

*** pitch -50**

- gyro (on)

mode (normal)

value.... 65% o 70%

-throttle hol

hold (off)

value 50%

!!!! cuidado de nó activar este último parámetro ,es la palanca de preaceleración del motor !!!!